

# ADMATE ACS – H5

## Λειτουργίες πλήκτρων :

**ZERO/TARE:** Πατώντας το πλήκτρο με τοποθετημένο βάρος στον ζυγό κάνει μηδενισμό ή απόβαρο, χωρίς βάρος στον ζυγό επιλέγουμε ένα από τα τρία επίπεδα φωτισμού της οθόνης.

**+ / UNIT :** Πατώντας το πλήκτρο επιλέγουμε μονάδα ζύγισης (Kg ή Lb). Η δεύτερη λειτουργία του πλήκτρου χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού .

**- / HOLD :** Πατώντας το πλήκτρο σταθεροποιούμε τις ενδείξεις ζύγισης στην οθόνη.

**→/PCS :** Το πλήκτρο χρησιμοποιείτε για την λειτουργία μέτρησης τεμαχίων. Η δεύτερη λειτουργία του πλήκτρου χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού .

**←/ PACK :** το πλήκτρο χρησιμοποιείται για την λειτουργία πακεταρίσματος. Η δεύτερη λειτουργία του πλήκτρου χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού.

**CLR:** Πλήκτρο ακύρωσης.

## Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων:

- 1) Τοποθετούμε πρώτα το δείγμα τεμαχίων στο τάσι, πατάμε το πλήκτρο PCS παρατεταμένα και εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές τεμαχίων 10-20-50-100-200-500-1000.
- 2) Με τα πλήκτρα “-“ ή “+“ επιλέγω τα τεμάχια που έχω τοποθετήσει (βάσει της ανωτέρω προεπιλογής 10 – 20 – 50 -100 – 200 – 500 – 1000), βγάζω τα τεμάχια από το τάσι και πατάω το πλήκτρο PCS.
- 3) Βάζουμε τα προϊόντα που θέλουμε να μετρήσουμε, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των τεμαχίων.
- 4) Με το πλήκτρο CLR επανερχόμαστε στη διαδικασία απλής ζύγισης.

## Λειτουργία πακεταρίσματος:

- 1) Πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο PACK και μας εμφανίζει στην οθόνη “-NO-“ με τα πλήκτρα “-“ ή “+“ επιλέγουμε -IN- (σφυρίζει μόνο μέσα στα όρια του επιλεγμένου βάρους που έχουμε προγραμματίσει) ή -OUT- (σταματά να σφυρίζει όταν φτάσουμε μέσα στα όρια βάρους που έχουμε προγραμματίσει).
- 2) Για να προγραμματίσουμε το επιθυμητό βάρος, αφού επιλέξουμε in ή out, πατάμε ZERO Αφού επιλέξουμε την λειτουργία πακεταρίσματος με το πλήκτρο ZERO, στιγμιαία AL dn.
- 3) Με τα πλήκτρα PACK, PCS, HOLD, UNIT σχηματίζουμε το βάρος που επιθυμούμε (σε αυτό το πεδίο προγραμματίζουμε το minimum ορίου).
- 4) Επιβεβαιώνουμε με ZEPO, εμφανίζει στην οθόνη AL Up.
- 5) Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για προγραμματισμό του maximum ορίου.
- 6) Επιβεβαιώνουμε με ZERO.



**admāte**

ταμειακά συστήματα / αυτοματισμοί γραφείου  
καταμετρητές χρημάτων